

**F** **Entretien - nettoyage**  
Employer exclusivement de l'eau savonneuse  
et une éponge .

**GB** **Cleaning**  
Only use a damp sponge and non-abrasive  
domestic soap.

**D** **Reinigung und Pflege**  
Verwenden Sie zur Reinigung ausschließlich  
einen Schwamm und Seifenlauge.

**NL** **Onderhoud**  
Gebruik uitsluitend een lauw sopje en een  
spons.

**E** **Limpieza**  
Emplear solamente agua jabonosa y una esponja.




**F** **Garantie**  
Ce produit est garanti pendant une période  
de 2 ans à compter de la date d'achat. La  
garantie couvre les défauts de fabrication  
constatés lors d'un usage normal, à l'exclu-  
sion des pièces soumises à une usure natu-  
relle.

**GB** **Guarantee**  
This product is guaranteed for a period of  
2 years from date of purchase. The guarantee  
covers any product failure which may occur  
due to manufacturing fault. But specifically  
excludes any parts subject to normal wear.

**D** **Garantie**  
Wir geben eine Garantie auf die Dauer von  
2 Jahren, beginnend mit dem Datum des  
Kaufs. Für alle innerhalb der Garantiezeit  
auftretenden Mängel, die auf Material oder  
Fabrikationsfehler zurückzuführen sind, wird  
Ersatz geleistet.

**NL** **Waarborg**  
De produkt heeft vanaf aankoopdatum 2 jaar  
waarborg. De waarborg dekt fabricagefouten  
maar kan niet aangewend worden bij slijtage  
van onderdelen.

**E** **Garantía**  
Este producto tiene garantía durante 2 años a  
partir de la fecha de compra. La garantía  
cubre los defectos de fabricación observa-  
dos durante un uso normal, excluyendo las  
piezas sometidas a un desgaste natural y los  
deterioros producidos por caídas, golpes o uso  
indebido

 x2	<b>A</b>	 x4	<b>J</b>
 x3	<b>B</b>	 x2	<b>K</b>
 x2	<b>C</b>	 x2	<b>L</b>
 x1	<b>D</b>		
 x1	<b>E</b>		
 x14	<b>F</b>		
 x8	<b>G</b>		
 x4	<b>H</b>		
 x2	<b>I</b>		

