






F **Entretien - nettoyage**
Employer exclusivement de l'eau savonneuse
et une éponge .

GB **Cleaning**
Only use a damp sponge and non-abrasive
domestic soap.

D **Reinigung und Pflege**
Verwenden Sie zur Reinigung ausschließlich
einen Schwamm und Seifenlauge.

NL **Onderhoud**
Gebruik uitsluitend een lauw sopje en een
spons.

E **Limpieza**
Emplear solamente agua jabonosa y una esponja.

F **Garantie**
Ce produit est garanti pendant une période
de 2 ans à compter de la date d'achat. La
garantie couvre les défauts de fabrication
constatés lors d'un usage normal, à l'exclu-
sion des pièces soumises à une usure natu-
relle.

GB **Guarantee**
This product is guaranteed for a period of
2 years from date of purchase. The guarantee
covers any product failure which may occur
due to manufacturing fault. But specifically
excludes any parts subject to normal wear.

D **Garantie**
Wir geben eine Garantie auf die Dauer von
2 Jahren, beginnend mit dem Datum des
Kaufs. Für alle innerhalb der Garantiezeit
auftretenden Mängel, die auf Material oder
Fabrikationsfehler zurückzuführen sind, wird
Ersatz geleistet.

NL **Waarborg**
De produkt heeft vanaf aankoopdatum 2 jaar
waarborg. De waarborg dekt fabricagefouten
maar kan niet aangewend worden bij slijtage
van onderdelen.

E **Garantía**
Este producto tiene garantía durante 2 años a
partir de la fecha de compra. La garantía
cubre los defectos de fabricación observa-
dos durante un uso normal, excluyendo las
piezas sometidas a un desgaste natural y los
deterioros producidos por caídas, golpes o uso
indebido

